Komenda ipconfig

- 1. Informacje jakie można uzyskać z komendy, bez parametrów:
 - a. lista adapterów sieciowych
 - b. przypisane ipv4
 - c. przypisane ipv6
 - d. maska podsieci
 - e. adres bramy domyślnej
 - f. dns suffix

```
C:\Users\Jakub>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . : intelly.pl
Ethernet adapter vEthernet (WSL):
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::d23e:a55:bcfe:2f12%40
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 172.26.128.1
  Default Gateway . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet 2:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::ac17:88d7:3be4:369f%48
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.56.1
  Default Gateway . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 12:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
```

- 2. Informacje jakie można uzyskać z komendy ipconfig /all:
 - a. ustawienia sieciowe windowsa
 - b. opis adaptera sieciowego
 - c. fizyczny adres adaptera
 - d. informację czy włączona jest obsługa DHCP
 - e. informację czy włączona jest automatyczna konfiguracja
 - f. informację kiedy ostatni raz serwer wycierżawił nam adres IP
 - g. informacja kiedy wygasa dzierżawa adresu IP
 - h. adres serwera DHCP
 - i. adresy serwerów DNS

```
C:\Users\Jakub>ipconfig /all
Windows IP Configuration
  Host Name . . . . . . . . . : DESKTOP-3DL1QM4
  Primary Dns Suffix ....:
  Node Type . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . : No
  DNS Suffix Search List. . . . . : intelly.pl
Ethernet adapter Ethernet:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . : intelly.pl
  Description . . . . . . . . . Realtek PCIe GbE Family Controller
  Physical Address. . . . . . . : 80-FA-5B-4D-12-79
  DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter vEthernet (WSL):
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . . . . . . Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
  Physical Address. . . . . . . : 00-15-5D-A4-78-EE
  DHCP Enabled. . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::d23e:a55:bcfe:2f12%40(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 172.26.128.1(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.240.0
  Default Gateway . . . . . . . .
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . : 671094109
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . : 00-01-00-01-21-A3-6D-60-80-FA-5B-4D-12-79
  DNS Servers . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                     fec0:0:0:ffff::2%1
                                     fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
```

3. Wykonujemy "ipconfig /release", rozłącza nas z sieci. Następnie "ipconfig /renew", przydzielany jest nam nowy adres, połączenie z siecią zostaje przywrócone.

```
C:\Users\Jakub>ipconfig /release
Windows IP Configuration
No operation can be performed on Ethernet while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Local Area Connection* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Bluetooth Network Connection while it has its media disconnected.
Ethernet adapter Ethernet:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . : intelly.pl
Ethernet adapter vEthernet (WSL):
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8356:e367:aa02:d149%40

      IPv4 Address.
      : 172.26.128.1

      Subnet Mask
      : 255.255.240.0

  Default Gateway . . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet 2:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::ac17:88d7:3be4:369f%48
  IPv4 Address. . . . . . . . . : 192.168.56.1
  Default Gateway . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:
  Media State . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 12:
  Media State . . .
                              . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
```

4. Dzierżawa adresu IP to proces, w którym serwer DHCP przypisuje adres IP do urządzenia na czas określony przez administratora sieci lub ustawiony domyślnie przez serwer DHCP. Podczas dzierżawy adresu IP urządzenie otrzymuje informacje z serwera DHCP, w tym adres IP, maskę podsieci, adres bramy domyślnej i adresy serwerów DNS. Dzięki temu urządzenie może skonfigurować swoją kartę sieciową i połączyć się z siecią. Czas trwania dzierżawy adresu IP może być ustawiony na różne wartości, w zależności od ustawień serwera DHCP.

- 5. Informacje jakie można uzyskać z komendy ipconfig /displaydns:
 - a. Nazwy hostów i adresy IP zapisane w buforze pamięci podręcznej DNS
 - b. Czas życia rekordów
 - c. Typy rekordów
 - d. Adresy serwerów DNS

```
C:\Users\Jakub>ipconfig/displaydns
Windows IP Configuration
   1.128.26.172.in-addr.arpa
   Record Name . . . . : 1.128.26.172.in-addr.arpa.
   Record Type . . . . : 12
   Time To Live . . . : 0
   Data Length . . . . : 8
   Section . . . . . : Answer
   PTR Record . . . . : DESKTOP-3DL1QM4.mshome.net
   1-ring.msedge.net
   Record Name . . . . : 1-ring.msedge.net
   Record Type . . . . . : 5
   Time To Live . . . . : 38
   Data Length . . . . . 8
   Section . . . . . : Answer
   CNAME Record . . . . : 1-ring.1-9999.1-msedge.net
```

- 6. Adres MAC karty sieciowej możemy odczytać za pomocą komendy "ipconfig /all", z pola "Physical Address".
- 7. Tak, można. Adres IPv4 jest zapisywany przy pomocy 32 bitów, a adres IPv6 przy pomocy 128 bitów, co przekłada się na ilość hostów jakich możemy zaadresować w sieci. W przypadku IPv4 jest to 2^32 hostów, a w przypadku IPv6 aż 2^128 hostów.
- 8. Różnica między adresem IP a adresem MAC polega na tym, że adres IP identyfikuje urządzenie w sieci na poziomie protokołu IP, natomiast adres MAC identyfikuje urządzenie w sieci na poziomie warstwy łącza danych. Adres IP jest przypisywany dynamicznie i może się zmieniać w czasie, natomiast adres MAC jest stały i nie może być zmieniany.